

Instrukcja Ziyoulang K68



Klawiaturki.pl

Skróty klawiszowe Operacyjne

1. Opis funkcji z użyciem diody świetlnej

Naciśnij jednocześnie "FN" i klawisz funkcyjny, aby aktywować jego drugorzędną funkcję:

Klawisz Funkcyjny	Funkcja
FN 2,4Ghz (zielona dioda)	Q Połączenie bezprzewodowe
FN dioda zapalenie)	W Połączenie bezprzewodowe Bluetooth BT1 (niebieska 1)
FN dioda zapalenie)	E Połączenie bezprzewodowe Bluetooth BT2 (niebieska 2)

- A. Aby aktywować wyżej wymienione funkcje, wystarczy szybko nacisnąć wymienione klawisze
B. Aby sparować urządzenie należy przytrzymać odpowiednie klawisze przez 3 sekundy
- Diody znajdują się pod odpowiadającymi przyciskami Q / W / E

Informacja o niskim poziomie napięcia baterii

- Kiedy napięcie baterii spadnie do poziomu niższego niż 2.1V, zaświeci się dioda o tym informująca
- Kiedy klawiatura znowu zostanie włączona, światło powiadomienia uruchomi się jeszcze raz i będzie świecić przez cały czas użytkowania, dopóki baterie nie zostaną wymienione

Bezprzewodowe połączenie klawiatury

1. Połączenie Bluetooth

Włącz klawiaturę. Aby włączyć połączenie Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj klawisze FN oraz W lub FN oraz E przez 3 sekundy. Odpowiadające diody pod przyciskami W lub E zaczną migać oznaczając tryb parowania Bluetooth. Po sparowaniu dioda wyłączy się.
Nazwa Bluetooth: K68TB5.0/ TB3.0

2. Połączenie 2,4Ghz

Włącz klawiaturę. Podłącz odbiornik dołączony w zestawie z klawiaturą. Połączenie z odbiornikiem jest ustalone fabrycznie jako podstawowe. Aby wymusić połączenie 2,4Ghz, przytrzymaj przez 3 sekundy klawisze FN oraz Q. Szybko migająca dioda pod przyciskiem Q oznacza tryb parowania, kiedy dioda zniknie, oznacza to połączenie.

3. Przelączaniemędzytrybami

Szybkie naciśnięcie przycisku FN oraz Q lub W lub E przełączy klawiaturę w odpowiedni tryb (Q - 2,4Ghz, W - BT1, E - BT2)

Zarządzanie energią

Klawiatura przejdzie w stan uśpienia po 30 minutach bez żadnej aktywności. Aby wybudzić, naciśnij dowolny przycisk.

Skróty klawiszowe

Naciśnij jednocześnie "FN" i klawisz funkcyjny, aby aktywować jego drugorzędną funkcję:

Klawisze funkcyjne		Funkcja
FN	1	F1
FN	2	F2
FN	3	F3
FN	4	F4
FN	5	F5
FN	6	F6
FN	7	F7
FN	8	F8
FN	9	F9
FN	0	F10
FN	-	F11
FN	=	F12
FN	Backspace	Pause Break
FN	Home	PrtSc
FN	Q	2,4Ghz

FN	W	BT1
FN	E	BT2
FN	T	Player multimedialny
FN	Y	Zmniejszenie głośności dźwięku
FN	U	Zwiększenie głośności dźwięku
FN	I	Wyciszenie
FN	O	Stop odtwarzania
FN	P	Poprzedni utwór
FN	{	Play / Pause
FN	}	Następny utwór
FN	Del	Ins
FN	PgUp	ScrLK
FN	PgDn	End
FN	Win	Lock / Unlock Win



Klawiaturki.pl



Klawiaturki.pl